

A bekötési vízmérőcsere műszaki leírása

1. A bekötési vízmérő előtt beépített elzáró szerelvény elzárása, hálózati nyomás megszüntetése.
2. A cserélendő bekötési vízmérőre felszerelt plomba letörése.
3. A bekötési vízmérő előtt és után lévő kötőcsövön elhelyezett hollandier kötés oldása.
4. A beépített bekötési vízmérő kiszerelese.
5. A beépítésre kerülő vízmérőt és a csatlakozó hollandiereket -1 rész háztartási hypo, 9 rész víz - nátrium-hipokloritos oldattal le kell bepermetezni.
6. Az új bekötési vízmérő beépítése az áramlási iránynak megfelelően.
7. A bekötési vízmérő előtt és után lévő kötőcsövön elhelyezett hollandier kötéseknel új tömítő gyűrű beépítése, hollandier csavarok meghúzása.
8. A bekötési vízmérő előtt beépített elzáró szerelvény kinyitása, hálózati nyomás visszaadása. A beépítést követően a bekötési vízmérő előtti elzáró szerelvény nyitása után a fertőtlenítőszer 4 perc behatási idejének letelte után a bekötési vízmérő és az utána lévő vízhálózat átöblítése a lakásban található összes vízvételési ponton a felhasználóval elvégeztethető.
9. A beépített bekötési vízmérő kötések tömítettségének ellenőrzése.
10. Amennyiben az oldható kötések tömítettsége megfelelő, az elzáró szerelvény és a beépített bekötési vízmérő hollandier kötését sorszámozott plombával kell ellátni.
11. Ha az oldható kötések tömítettsége nem megfelelő a mellékvízmérő csere folyamatát a 3. ponttól kezdve ismételtten el kell végezni.